

# Systemy wycieraczek do obuwia ACO Vario®

## – łatwy montaż, idealne rozwiązania

### System wycieraczek do zastosowań zewnętrznych

Montaż jest niezwykle łatwy, ponieważ instaluje się wyłącznie gotowe elementy. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy przygotować łącze Ø110 do kanalizacji lub do instalacji rozsączającej.



1. Przygotować podłoże w taki sposób, aby tylko górna krawędź wycieraczki ACO Vario łączyła się z przyległym pokryciem nawierzchni.



2. Podstawę wycieraczki osadzić na podłożu a następnie wypoziomować.



3. Włożyć ruszt przykrywający.



4. Ułożyć przyległe pokrycie nawierzchni.